

POLYESTERGIGANT

Hoe kan ik mijn materialen het beste schoonmaken?

Als je regelmatig met polyester- en epoxyharsen werkt is het gebruikelijk dat je alle gereedschappen zoals ontluchtingsrollers, japansemessen etc. na je klus schoonmaakt, zodat je deze kunt hergebruiken. In deze handleiding leggen wij uit hoe je verschillende materialen het beste schoon kunt maken.

Kwasten en rollers reinigen

Je kunt kwasten en rollers na gebruik gemakkelijk reinigen met **Aceton**. Leg de kwast of roller hiervoor in een mengbeker gevuld met aceton en druk de hars uit het materiaal. Sommige klanten wassen kwasten en rollers niet, omdat de kosten voor een nieuwe kwast of roller niet veel duurder uitvallen dan het inkopen van aceton (of een ander reinigingsmiddel) en het werk dat daarvoor benodigd is.

Let er wel op dat als de aceton verdampt de hars die blijft zitten aan de roller of kwast nog steeds gedeeltelijk kan uitharden. Zorg er daarom voor dat je de roller of kwast goed afspoelt met aceton en zorg dat er geen harsresten aan blijven zitten.

In de praktijk werkt een **emmer met deksel** goed. Zorg dat in de emmer een flinke laag aceton aanwezig is. Hierin kunnen kwasten, rollers en gereedschap worden schoongemaakt. Hou de deksel zo veel mogelijk gesloten, om te voorkomen dat de aceton verdampt. Gebruik je vaker polyester of epoxy, dan kan ook met 2 emmers gewerkt worden: 1 met vuile aceton, en 1 met schone aceton. Eerst wordt de kwast of roller in de vuile aceton uitgespoeld, vervolgens in de schone aceton, en daarin bewaard. Dit totdat de schone aceton te vuil is geworden, en de plaats inneemt van de vuile aceton, en een nieuwe emmer met schone aceton wordt klaargezet.

Ontluchtingsrollers/ schijvenrollers, plamuurmessen, etc

Ontluchtingsrollers en andere gereedschappen kun je schoonmaken door deze in aceton uit te spoelen, eventueel met behulp van een kwast. Het kan voorkomen dat hars tussen roller en rollerbeugel is gekomen. Je kunt de ontluchtingsrollers dan beter demonteren (op de kopse kant van de beugel zit bij de meeste rollers een schroefje) en deze vervolgens goed uitspoelen.

Epoxy kun je ook van gereedschappen verwijderen met **azijn** en een kwast of borstel.

Gemorste hars

Als je tijdens het werken hars morst kun je dit eenvoudig reinigen met een doek en een kleine dosis **aceton**.

LET OP: aceton is zeer brandbaar en de damp is slecht voor je gezondheid. Rook niet, en voorkom open vuur (geisers!). Ventileer goed en adem de dampen niet in. Gebruik eventueel een half gelaatsmasker.