

# POLYESTERGIGANT

## Werken met Polyester ( beknopte handleiding)

### Gebruiksaanwijzing

1. Loszittende delen zoveel mogelijk verwijderen.
2. Het te repareren gedeelte en de directe omgeving daarvan schuren.
3. Ondergrond droog, schoon en vetvrij maken.
4. Knip de glasmat op maat, rondom 3 cm groter dan het gat. De randen rafelt u uit om een geleidelijk verloop en een optimale hechting te krijgen.
5. Plak het gat aan de achterzijde dicht met bijvoorbeeld Ducktape. Dit dient als drager voor de glasmat.
6. Meng de Polyesterhars met ca. 3% Verharder in de beker en smeer de geschuurde ondergrond in met de hars.
7. Leg de uitgeknipte Glasvezelmat op de voorbereide plaats en smeer ook deze goed in met de gemengde Polyesterhars (de mat moet dan doorzichtig worden).
8. Na uitharding het oppervlak bijschuren.
9. Voor een glad oppervlak afwerken met Polyesterplamuur en eventueel met Autoplamuur (niet geschikt voor toepassing onderwater). Hierna bijspuiten of overschilderen.

### Tips en advies voor een optimaal gebruik

Houdt bij het mengen rekening met de temperatuur en de grootte van de reparatie; wat minder Verharder (1.5%) bij hoge temperaturen en grote reparaties en wat meer Verharder (3%) bij lage temperaturen en kleine reparaties.