

POLYESTERGIGANT

Handleiding Primer en Topcoat voor zwembaden.

- 1) Ondergrond goed schuren met een grove korrel schuurpapier aansluitend ontvetten/stof vrij maken.
- 2) G4 Hechtprimer 1K aanbrengen met een vachtroller , verbruik 2a300gr/m2. Als deze goed handdroog is kunt u de volgende bewerking uitvoeren.
- 3) Vinylester hars/primer aanbrengen m.b.v. vachtroller. 1.5 tot 2% harder toevoegen. Max 1 kg aanmaken i.v.m. korte verwerkingstijd van max 0.5 uur.
- 4) Na het aanharden van de Hars/ Primer wordt binnen 20 uur de Zwembad Topcoat aangebracht m.b.v. een kwast of vachtroller.

Aan de topcoat wordt m.b.v. een maatcilinder 1.5 a 2 % MEKP-harder toegevoegd. Let op: harder goed vermengen.

Verbruik ca. 350- 400 gr/m². Verwerkingstijd afhankelijk van de temperatuur en harder dosering, maar is gemiddeld ca. 15 minuten. Niet alles in een keer aanmaken dus. Een hoeveelheid aanmaken die u denkt te kunnen verwerken binnen deze tijd.

Let wel; topcoat aanbrengen is niet hetzelfde als verven/lakken met een roller/borstel, alleen dekkend aanbrengen is niet voldoende, verbruik dient ongeveer 400 gr /m² te zijn, dit is een dikke laag, net niet afdrupend, bij dunne lagen zal topcoat niet goed uitharden en in contact met water witte vlekken en strepen veroorzaken, bij een dunne laag kan de topcoat niet doen waarvoor het ontworpen is, namelijk bescherming van het laminaat.

Een 2^e laag aanbrengen is niet te adviseren i.v.m. een slechte hechting op de eerste laag.

De Topcoat is in diverse kleuren leverbaar.

Water op een nog niet uitgeharde hars of topcoat zal al uw werk tenietdoen.

Er zal zich een emulsie vormen die niet of nauwelijks meer uithard .

Gevolg is een kleverig oppervlakte die zeer moeilijk te verwijderen is.

Een zeil of tent over het zwembad is aan te bevelen om weersinvloeden uit te sluiten.

Algemene opmerkingen.

- De optimale eigenschappen zijn bereikt nadat het geheel een week is uitgehard.
- Het verwerken van G4, polyesterhars en topcoat dient te gebeuren bij een temperatuur van minimaal 15 °C.
- Als reinigingsmiddel voor materialen kan aceton gebruikt worden.