

POLYESTERGIGANT

Rolcoating verwerking:

- Component A goed mengen/mixen met Component B, minimaal 3 a 5 minuten.
- Het gehele blik verdelen over de geplande oppervlakte volgens verbruiks-opgave.
- Vervolgens met een goede 2k vacht/vloerroller verwerken (Geen gedeeltes(restanten) uit het blik verwerken i.v.m. versnelde uitharding in het blik)
- Blik niet laten uitlekken, op zijn kop op de vloer.

Breng eerst een primer laag aan

Om de rolcoating goed te laten hechten, dient u eerst een primer laag aan te brengen. Breng de primer eerst aan bij de randen. Doe dit met een kwast of kleine vachtroller. Deze laag moet eerst handdroog zijn voordat u de volgende laag aanbrengt. Maximale droogtijd is 24 uur.

Let op: De verwerkingstijd van de materialen is ongeveer 20/30 minuten.

Breng de topcoating aan:

Een rolcoating droogt van zichzelf hoogglanzend op, maar de glans verdwijnt in de maanden daarna door het gebruik van de vloer. Bij een rolcoating vloer kunt u ook een transparante of gepigmenteerde topcoating verkrijgen (AquaDuoMatt of Aqua Duo Colour deze is bij ons www.polyestergigant.nl te bestellen.

Deze topcoating geeft de vloer een mooie zijdeglans en beschermt tegen krassen, verkleuring en beschadigingen. U kunt de topcoating dus vergelijken met de transparante lak die als afwerking op houten vloeren wordt aangebracht. In de loop der jaren zal ook deze toplaag slijten, maar het voordeel is dat je deze eenvoudig en tegen relatief lage kosten kunt vervangen, zodat de rolcoating vloer er daarna weer uitziet als nieuw.

Om de Topcoating te kunnen aanbrengen, heeft u de volgende materialen nodig:

- Twee microvezel rollers
- Een kwast
- Een 5 liter emmer
- Een roerstaaf

POLYESTERGIGANT

Breng de eventuele PU Topcoating als volgt aan:

1. Roer het product gedurende 1 minuut mechanisch op
2. Giet het materiaal in een schone emmer, doop de roller erin en rol hem zeer grondig af aan het afrolrek.
3. Zet het product dwars op en rol het daarna in de lengterichting uit.
4. Verdeel het product zeer grondig, zodat een gesloten laag ontstaat.
5. Na het aanbrengen rol je het product direct met de droge roller na, om voor een gelijkmatige verdeling te zorgen. Doe dit langzaam en met heel weinig druk. Het beste kun je onderhands rollen om te voorkomen dat je te hard drukt.

Let op: het verbruik/ gram per vierkante meter, gelijkmatig aanbrengen van de PU Topcoat, anders ontstaat er streep- en schuimvorming na uitharding.