

# POLYESTERGIGANT

---

## Handleiding voor in de was zetten van een mal

In de was zetten

Breng met roterende overlappende bewegingen de TR LOSSINGSMIDDELWAS aan.

Het gedeelte dat in de was wordt gezet moet vochtig uitslaan wil men een goede dekking hebben.

Laat de aangebrachte laag 10 minuten opdrogen en wrijf deze vervolgens uit met een droge schone katoenen doek totdat een hoogglans oppervlak verschijnt.

Bij nieuwe of geconditioneerde mallen brengt men 4 tot 5 lagen was aan, waarbij tussen elke laag tenminste 1 uur gewacht wordt om de laag goed te laten drogen.

Na de laatste laag moet het geheel 24 uur bij kamertemperatuur na harden (bij lagere temperaturen langere uithardingstijden aanhouden).

Nadat het eerste product uit de mal gehaald is, brengt men weer 1 laag TR<sup>®</sup> LOSSINGSMIDDELWAS aan.

Vervolgens wordt de was om de 4 tot 5 lossingen aangebracht.