

POLYESTERGIGANT

Handleiding voor in de was zetten van een mal

In de was zetten , Breng met roterende overlappende bewegingen de TR LOSSINGSMIDDELWAS (100 serie) aan. Het gedeelte dat in de was wordt gezet moet vochtig uitslaan wil men een goede dekking hebben. Laat de aangebrachte laag 5 minuten opdrogen en wrijf deze vervolgens uit met een droge schone katoenen doek totdat een hoogglans oppervlak verschijnt.

Bij nieuwe of geconditioneerde mallen brengt men 4 tot 5 lagen losmiddelwas aan, inclusief uitboenen op hoogglans bij iedere laag., waarbij tussen elke laag tenminste 1 uur gewacht wordt om de laag goed te laten drogen.

Nadat de laatste laag losmiddelwas is aangebracht en uitgeboend is op hoogglans, moet het geheel 24 uur bij kamertemperatuur na harden (bij lagere temperaturen langere uithardingstijden aanhouden).

Mal is nu klaar voor gebruik.

Nadat het eerste product uit de mal gehaald is, brengt men weer 1 laag TR[®] LOSSINGSMIDDELWAS (100 serie) aan. Vervolgens wordt de losmiddelwas om de 4 tot 5 lossingen aangebracht.